



## Konvertierung Suntec → DELTA

Suntec Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
A2L95D	9702 2P	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AE35C	9850 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE45C	1360 1P	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE45C	1370 1M	1	→	AD2L1	Kein Ersatz	Suntec: 1/8 NPTF im Düsenausgang
AE47A	1384 1M	1	→	AD2R1	Kein Ersatz	
AE47A	1384 xP	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	
AE47B	1366 1P	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	
AE47B	1366 xP	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	
AE47B	7267 3P	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	+ Flansch Ø32-Ø54
AE47B	7267 xP	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	+ Distanzring Ø32-Ø54
AE47C	1360 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47C	1386 1P	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47C	1386 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47C	1387 1P	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47C	1387 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47C	1394 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	Welle einflächig (1)
AE47C	1397 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47C	7274 3M	1	→	AD2L1	Kein Ersatz	+ Flansch Ø32-Ø54
AE47C	7274 xM	1	→	AD2L1	Kein Ersatz	+ Flansch Ø32-Ø54
AE47C	7368 3P	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47C	7368 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47D	1378 1M	1	→	AD2L1	Kein Ersatz	
AE47D	1378 xM	1	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47D	1385 1P	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE47D	1385 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE57B	1364 1M	1	→	AD2R1	Kein Ersatz	
AE57C	7373 3P	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AE67C	7361 3P	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AE67D	7278 3P	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AE77C	7270 2P	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AE77C	7380 2P	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	



## Konvertierung Suntec → DELTA

Suntec Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
AL35A	9526 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AL35A	9570 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AL35A	9596 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AL35B	9520 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2 + 24 VAC Spule
AL35B	9580 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AL35C	9521 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AL35C	9524 xM	1	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AL35C	9528 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AL35C	9528 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AL35C	9540 xP	2	→	A2L2	VU2L2	Suntec: G 1/8 in S+R, Reduktion beifügen
AL35C	9542 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AL35C	9565 xM	1	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AL35C	9578 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AL35D	9529 xP	2	→	A2L2	VU2L2	+ 24 VAC Spule
AL55B	9531 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AL65A		2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AL65B		2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AL65C		2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AL65D		2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
ALE35C	9324 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	LE
ALV35	9626 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2



## Konvertierung Suntec → DELTA

Suntec Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
AN47A	1326 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
AN47A	7216 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	+ Flansch Ø32-Ø54
AN47A	7226 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
AN47A	7283 xM	1	→	AD1R1	Kein Ersatz	
AN47A	7326 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
AN47A	7344 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
AN47B	1395 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
AN47B	7217 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
AN47B	7227 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
AN47B	7327 xP	2	→	AD1R2	Kein Ersatz	
AN47C	1342 xP	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
AN47C	7218 xP	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
AN47C	7228 xP	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
AN47C	7247 xM	1	→	AD1L1	Kein Ersatz	+ Flansch Ø32-Ø54, evt. Umstellung auf 1-Strang Betrieb
AN47C	7328 xP	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
AN47D	1339 xP	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
AN47D	7219 xP	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
AN47D	7229 xP	2	→	AD1L2	Kein Ersatz	
AN57A	7243 xP	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	+ Flansch Ø32-Ø54
AN57B	1330 xP	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	
AN57C	7282 xP	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AN57C	7882 3E6	2	→	AD2L2	Kein Ersatz	
AN67A	7238 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67A	7345 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67B	1335 xP	2	→	AD2R2	Kein Ersatz	
AN67B	7251 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67B	7335 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67C	1336 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67C	1338 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67C	7233 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67C	7242 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67C	8410 2E1	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67D	1357 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AN67D	7252 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	



## Konvertierung Suntec → DELTA

Suntec Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
AP245C	9554 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AP245C	9560 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AP345C	9510 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, Suntec: Kein Druck am stirnseitigen Meßstutzen während Stufe 1
AP47A	7555 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AP47B	7561 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AP47C	7460 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig + Flansch
AP47C	7556 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AP57A	7549 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AP57C	7443 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, Suntec: 35 l/h
AP57C	7545 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, Suntec: 35 l/h
AP67C	7458 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, Suntec: 58 l/h
AP67C	7559 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, Suntec: 58 l/h
AS47A	1536 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47A	7432 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47A	7436 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47A	7564 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47A	1564 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47A	1589 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47A	1602 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47A	7432 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2+ Flansch Ø32-Ø54
AS47A	7436 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2+ Distanzring Ø32-Ø54
AS47B	1537 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47B	1551 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47B	7445 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47BK	1551 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
AS47C	1538 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS47C	1554 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS47C	1569 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS47C	1578 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS47C	1603 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS47C	1604 xP	2	→	A2L2	VU2L2	



## Konvertierung Suntec → DELTA

Suntec Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
AS47C	7434 xP	2	→	A2L2	VU2L2	+ Flansch Ø32-Ø54
AS47C	7438 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	+ Flansch Ø32-Ø54
AS47C	7444 xP	2	→	A2L2	VU2L2	+ Flansch Ø32-Ø54
AS47C	7451 xM	1	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS47C	7461 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	+ Flansch Ø32-Ø54
AS47C	7554 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS47CK	1554 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS47CK	1582 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS47CK	7451 xM	2	→	A2L2	VU2L2	+ Flansch Ø32-Ø54
AS47D	1539 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS47D	1550 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS47D	1557 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	+ Kupplung mit einer Fläche
AS47D	1562 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS47D	1568 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS47D	1572 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS47D	1580 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS47D	7435 xP	2	→	A2L2	VU2L2	+ Flansch Ø32-Ø54
AS47D	7439 xP	2	→	A2L2	VU2L2	+ Distanzring Ø32-Ø54
AS47D	7562 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS47DK	1562 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AS57B	7442 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS57C	1544 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS57C	7441 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	+ Flansch Ø32-Ø54
AS57C	7544 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS67A			→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS67B			→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS67C			→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
AS67C			→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	
ASV47	1696 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
ASV47	1636 xP	2	→	A2R2	VU2R2	



## Konvertierung Suntec → DELTA

Suntec Typ	Bestellnummer	1-2 Strang	→	DELTA A/AD	DELTA VU	Bemerkungen/Zubehörteile
AT245A	9547 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AT245C	9541 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AT245D	9544 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, Suntec: Düsenausgang rechts
AT245D	9548 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AT255A	9552 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, Suntec: Düsenausgang rechts
AT255C	9549 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AT275C	9583 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AT3....			→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	Spezial Pumpe
AT355C	9550	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig
AT355D	9564 xP	2	→	Kein Ersatz	Kein Ersatz	2-stufig, Suntec: Düsenausgang rechts
AUV47L	9857 xP	2	→	A2L2	VU2L2	
AUV47R	9856 xP	2	→	A2R2	VU2R2	DELTA Pumpe VU2L2 umstellen auf VU2R2
ATUV45L	9860 xP	2	→	kein Ersatz	kein Ersatz	2-stufig
AUV47L	9877 xP	2	→	kein Ersatz	kein Ersatz	
AUV47R	9876 xP	2	→	kein Ersatz	kein Ersatz	

2) Diese Pumpe wird für 2-Strangbetrieb geliefert. Umstellung auf 1-Strangbetrieb ist möglich, siehe Umstellung 1-2 Strang.

4) Das NC-Ventil der Pumpe muß parallel zum NC-Ventil in der Düsenleitung angeschlossen werden.