



Anleitung zur Umrüstung der 12-H-Lanze mit RDS Schlauchanschluß

00-GC01-WR-D

08-04-2019




12-H Lanze

Sicherheitsvorkehrung:




Schritt 1:

Entfernen Sie die Düse mit einem Gabelschlüssel SW24. Halten Sie dabei mit einem zweiten Schlüssel SW27 an der Schlüssel­fläche des Adapters gegen.




Schritt 2:

Entfernen Sie den Deckel mit einem Inbusschlüssel 5mm.



Schritt 3:

Montieren Sie den neuen Deckel mit Schlauchanschluß und neuem O-Ring.



Schritt 4:

Montieren Sie die Düse mit einem Gabelschlüssel SW24. Halten Sie dabei mit einem zweiten Schlüssel SW27 an der Schlüssel­fläche des Adapters gegen.

