




Düse 40-Y-A°-0-10 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-1-10 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-2-10 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-3-10 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-4-10 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-5-10 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-6-10 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-7-10 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-8-10 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-9-10 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-10-10 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-11-10 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-12-10 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-13-10 mit Umkehrplatte




Düse 40-Y-A°-14-10 mit Umkehrplatte



Düse 40-Y-A°-15-10 mit Umkehrplatte



Düse 40-Y-A°-16-10 mit Umkehrplatte



Düse 40-Y-A°-18-10 mit Umkehrplatte

